








●ご使用になる前にPCM9XII取扱説明書ならびに

本説明書をお読み下さい。

●いつでも読めるように大切に保管して下さい。

本セットはご使用になる前に必ず一度"バインド"(及びフェイルセーフ)設定を行ってから ご使用下さい。 本製品は2.4GHzという非常に高い周波数を使用した機器です。従来の ラジコン専用電波とは異なった特性があります。 特に下記の事柄に十分注意して安全 確認をお願い致します。

### 障害物をはさんだ状態での操作



2.4GHz帯の電波は強い直進性を持つため、ラジコンと操縦者の間に障害物があると 電波が遮へいされる可能性があります。必ず見通しの良い場所で使用して下さい。

### 送信機アンテナの 向き

2.4GHz帯は性質上、指向性の強い電波の為、送信機の アンテナの向きによって出力が大きく異なります。アンテナ の先端ではなく、側面から強く出力されているためラジコン を操縦する際にはアンテナの向きに注意してください。



本製品のスロットルチャンネルはバインド時、常にフェイルセーフが設定されます。バインド後 リバーススイッチ設定を変更すると、フェールセーフ位置がフルハイ側となる場合が有り大変危険です。 各送信機の設定終了後に再バインドを行い、必ず動作確認(一度送信機電源を切りサーボが正しい位置に来るかどうか) を行って下さい。さらに、バインドプラグの携帯をお願いします。

# 安全のための一般的な注意 必ずお守り下さい

### ■はじめにお読みください。

本書には 2.4GHz システムを安全にご使用いただくための基本的 な注意事項が記載されています。製品をご使用の前に必ず本書を お読みください。

### ●2.4GHzシステムを安全にご使用頂くための基本的な注意事項 ①ご使用の際は製品に付属の取扱説明書や注意書をよく読んで下

②2.4GHz はラジコン専用の周波数ではありません。この周波数帯 は電子レンジ、無線 LAN、デジタルコードレス電話、オーディオ・ ゲーム機や携帯電話の Bluetooth、VICS などの近距離通信に利 用されるISM(産業・科学・医療)バンドと共用されているため、 都市部では 2.4GHz システムの操縦レスポンスが低下する可能性 があります。また、アマチュア無線、移動識別用構内無線にも使 用されているため、これらの影響に注意をして使用して下さい。な お、既設の無線局に有害な電波干渉を与えた場合は、速やかに 電波の発射を停止し、干渉回避対策を実施して下さい。

③走行場・飛行場では、送受信機に影響を与える可能性のある機 器の使用は最小限にし、事前に安全性を確認するようにして下さ い。また、施設の管理者の指示に従って下さい。

④同一走行場・飛行場では、同時に使用する 2.4GHz プロポの台 数は 15 台以内にして下さい。同時に使用される 2.4GHz のプロポ

- の台数が判るように施設の管理ボード等を利用して下さい。
- ⑤建物や鉄塔・樹木などの後ろを走行や飛行させ、電波の到達 方向を遮へいすると、操縦レスポンスが低下したり操縦不能にな る場合があります。常に目視で確認できる範囲で走行や飛行をし て下さい。
- ⑥日本国内では、電波法に基づく技術基準適合証明試験を受け、 認証番号を記載した認証ラベルが外から見える場所に貼られてい るプロポが使用できます。ラベルを剥がしたり汚したりしないで下 さい。

⑦海外からの輸入品等の場合で、上記認証ラベルが貼られていな いプロポの使用は電波法違反になり罰せられることがあります。 ⑧(財)日本ラジコン電波安全協会は、ラジコン運用を安全に行 って頂くための啓発を行っています。同協会の名称の入った認証 ラベルが貼られているプロポをご使用下さい。

本説明書の中の下記の表示は、取り扱いの誤りに依って発生する可能性のある危険 に関する注意事項です。 安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

):義務行為

、文頭表示の意味 (╲):禁止行為 (

#### ●2.4GHz 送信機操作時の注意事項

- ①送信機のアンテナには構造上、電波の弱い方向があります。アンテ ナの先端を機体方向に向けないで下さい。
- ②送信機のアンテナの構造はデリケートです。アンテナを握ったり せずに丁寧に扱って下さい。
- ③送信機のアンテナの特性上、金属クリップなどをアンテナに取り 付けないで下さい。

### ■本製品で使用する電波について

本製品は、2.4GHz 帯域の電波を使用しています。

本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の 注意をご確認下さい。

#### ○以下の近くでは使用しない。

- ■電子レンジ/ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免 許を要する無線局)
- 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- IEEE802.11g/b無線LAN機器、Bluetooth 機器など

上記の機器などは、本製品と同じ電波の周波数帯を使用していま す。上記機器の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する 恐れがあります。そのため、操縦ができなくなったりピクついたりす る場合があります。

### ■本セットについて

本製品はホビー用ラジオコントロール機器として設計されて います。上記以外の用途で使用しないで下さい。また、本 製品の改造や、純正部品以外の使用、天災、別冊のPCM9X 取扱説明書及び、本書に書かれている注意事項を守らなか った場合の事故、故障等については、一切責任を負いかねま すので、ご了承下さい。また、事故、故障における損害等につ いては、本製品、及び弊社純正製品以外のもの(機体、他社製 品、燃料等)は、保証の対象外とさせて頂きますので、ご了承 下さい。

- ◆本製品は、日本国内専用に設計されています。海外で使用できま
- ●海外において模型以外の目的で使用する場合、輸出貿易管理令 で規制の対象となる場合があります。この場合、同法に基づく輸 出許可が必要です。

#### ●2.4GHz 受信機搭載時の注意事項

- ①受信機のアンテナは、できるだけ金属や地面から離し、金属等の 電波遮へい物がないように搭載して下さい。
- ②受信機のアンテナを折り曲げたり、切断しないで下さい。
- ③振動が大きい場所、電気ノイズ・機械ノイズが多い場所への搭 載は避けて下さい。

○テレビ/ラジオを本製品の近くでは、できるだけ使用しない。 テレビ/ラジオなどは、本製品が発する電磁波の影響によって、音 声や映像にノイズが発生する場合があります。

本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材や ガラスなどは通過しますが、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使 用されている場合、反射し干渉を起こす恐れがあります。十分テストを 行った上、使用して下さい。

#### ●電波の種類

(3)

 ①「2.4」:2.4GHz 帯を使用する無線設備であることを表しま 2.4FH

②「FH!: 変調方式が「FH-SS 方式! であることを表します。

③「---」: 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回 避可能であることを表します。

### ■取り扱いについて

ご使用になる前に、製品のパーツが揃っているか、また、受信機 にスイッチハーネス、サーボ、送受信機に電池を接続し、送受信 機の電源スイッチを入れバインド操作を行い、安定に動作する かをご確認下さい。もし動作しない場合は、電池を点検して下さ い。また、充電式電池はお買い上げ後、初めての使用や長期間 使用しなかった場合、充電器で必ず充電してからご使用下さい。 もし、パーツに欠品、また動作不良等がありましたら、お手数で は御座いますが弊社サービス課まで、ご連絡下さい。安全にお 使い頂くために別冊のPCM9XII取扱説明書の安全のための-般的な注意事項も併せてお読み下さい。

但し、PCM9XII取説 1ページ "■取り扱いについて"に記載 されている「◎操縦不能となり危険です。 同一バンドとの飛行 は絶対にしないで下さい・・・・・」の項目については2.4GHz製品 はバンド管理の必要はありません。また、同時飛行は最大15 台までとしてして下さい。詳しくは本書の2.4GHz製品の説明を 御参照下さい。

## セット の構成と規格

構成 送信機: NET-N259HD/FD

受信機: RD931, エクストラアンテナ(EA131×2), アンテナケーブル2本

その他:バインドプラグセット

### 規格

### ■送信機■

品 番 NET-N259HD/FD 操作方式 9チャンネル DSMJ方式

送信周波数 2.4GHz帯

FH-SS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信方式

平均出力 約0.003W/MH z

消費電流 200mA

### ■受信機■


品 番 RD931 品 番 EA131 受信方式 9チャンネルDSMJ方式 受信方式 DSMJ方式 受信周波数 受信周波数 2.4GHz帯 2.4GHz带 量 重 量 17.5 g 重 3.5 g

4 法  $15\times32\times48$ mm 4 法  $6 \times 21 \times 23$ mm

### ■ Digital Spectrum Modulation for Japan(DSMJ)

DSMJ方式は2.4GHz帯を使用しています。この非常に高い周波数は従来のラジコン専用周波数帯に比べてモーターやアンプか ら出るノイズ等に影響されにくくなります。 DSMJ方式は日本の電波法に合致するように周波数ホッピング方式のスペクトラム拡散 変調で信号処理されている為、従来の方式に比べより多くのデーターを送ることができます。 さらに、信号にはIDコードが含まれて おり送受信機が完全に1対1の関係となり他の送信機の信号に影響されません。 このように従来の方式に比べ非常に優れた方式で すが、従来と同様に目に見えない電波を使用しております。 安全には十分に注意をして下さい。

# 3 送信機について



### **注意**

飛行中は絶対にバインドボタンを押さないで下さい。 送信機の出力が下がり機体が操縦できなくなります。 また、バインド操作時は動力用モーターの接続した状態や、エ ンジンがかかった状態では行わないで下さい。不意にモーター が回転したり、エンジンが吹き上がったりすると大変危険です。

# 

本セットでは、PCM9XII 取扱説明書にあります「モジュレーション切換」,「フェイルセーフ」機能は御座いません。

本セットは、ご購入後、"バインド"を行って下さい。 バインドとは受信機に対応する送信機を記憶させるため に行う操作です。 また、このバインドを行う際、各チャン ネルのフェイルセーフ位置を受信機に記憶させることがで きます。 他の受信機に取り替えた場合、再度バインドが 必要となります。 受信機はバインドを行えば、他の送信 機の信号に影響されることは有りません。

もし、操縦中に受信機が送信機の電波を見失った場合は、あらかじめ設定された位置にサーボを動かします。(フェイルセーフ機能) バインドを行う場合にはスロットル位置を必ずセットして下さい。

# 4 バインド設定方法

### ■バインド設定方法

- 1. 受信機側は、サーボ (及び電動アンプ) を結線し 充電済みのバッテリーを用意します。
  - 注:バインド設定が終了するまで動力用モーターを接続したり、エンジンを始動しないで下さい。不意にモーターが回転したり、エンジンが吹き上がったりすると大変危険です。
- 2.次に、受信機が送信機のIDを認識するよう"バインド"を行います。まず受信機のBIND端子に付属のバインド・プラグを挿入し、次に受信機用バッテリーを接続(スイッチハーネス使用の場合は電源をON)します。受信機のLEDが点滅するのを確認して下さい。 LEDがバインドを開始するまで点滅します。
- 3. バインド・ボタンを押しながら送信機の電源を入れます。バインドボタンから指を離して、ボタンのLEDが点滅していることを確認し、しばらくお待ち下さい。

### ■フェイルセーフについて

本セットには 2 種類のフェイルセーフ機能があります。 通常 (前項) のバインド方法は、スロットル・チャンネル (1ch) はフェイルセーフ、その他のチャンネルはホールドとなります。

下記のようにバインドを行うと全チャンネルがフェイルセーフ状態となります。 必要な方をお選び下さい。

### ○全チャンネルフェイルセーフのバインド方法

- 1. 受信機をバインド状態にします。 バインドプラグを挿入し、電池を接続(電源 ON)した後に、LED が点滅状態になっていることを確認します。
- 2. バインド・プラグを抜きます。 受信機の点滅が続いていることを確認して下さい。
- 3. 送信機のステイック、レバー、SW 等を希望のフェイルセーフ位置に合わせます。その状態のまま、バインドボタンを押しながら電源 SW を"ON"にします。送受信機共、一旦 LED が消灯します。 点灯状態になれば、バインドは終了です。
- 4. 送信機の電源を切り、サーボが設定した状態に(フェイルセーフ状態)になることを、確認して下さい。

- 一旦LEDは消灯します。この時、スロットル・チャンネルのみフェイルセーフが設定されますので、スロットル・スティックは最スロー位置にあわせて下さい。 また、フェイルセーフ機能については次項目をお読み下さい。
- 4. 送受信機共全てのLEDが点灯状態になればバインドが終了です。受信機LEDが点滅状態のままの場合は、やり直して下さい。
- 5. 受信機の電源を切り、受信機に挿入したバインド・プラグを抜きます。送信機の電源もオフにします。
- 6. 受信機にサーボを接続し、動作確認をして下さい。送信機側の 電源を入れ、続いて受信機側も電源を入れます。受信機のLED が点灯し、受信機は送信機を認識し動作を開始します。

## **注意**

バインド作業終了後、必ずバインド・プラグは抜いて下さい。 無くさないように保管して下さい。一度バインドすると次にバインドを行うまで、バインドした送受信機でないと動作しません。


### 🗘 危険

スロットルチャンネルは常にフェイルセーフが設定されます。特にリバーススイッチ設定を変更した場合、フェイルセーフ機能がフルハイ側となる場合があり大変危険です。送信機の設定終了時に再度バインド設定を行って下さい。必ずフェイルセーフの動作確認(いったん送信機の電源を切り、サーボの動きが正しい位置になるかどうか)を行って下さい。

# 5 接続及び搭載について

### ■接続及び搭載について

●スイッチハーネス G/D を使用する場合



### ■受信機のアンテナの取り扱いについて

受信機のアンテナは絶対に切ったり、折り曲げたりせず、図のように出来るだけ直線状になる様に搭載して下さい。エクストラアンテナ(EA131)は外さずに全て使用して下さい。また、カーボンや金属物からできるだけ離して搭載して下さい。(10mm以上推奨)

### ■搭載について

- ●受信機内部の電子部品は落下の衝撃や振動等に弱い物があります。機体の衝撃が直接伝わらないように搭載して下さい。
- ●受信機、電池等はラバーフォームで包みゴムバンドをかけて搭載して下さい。
- ●アンテナは曲げたり切ったりしないで、できる限り曲げないように搭載して下さい。曲げたり切断すると受信感度に影響します。また、金属シャーシやカーボンプレートに密着させるのは感度低下をまねくので絶対におやめ下さい。
- ●受信機やサーボに排気がかかると内部にオイルが入り動作不良の原因になりますので搭載方法に十分注意しましょう。 カーボン製機体や導電性フィルム張りの機体の場合、アンテナが外部に出るよう配置して下さい。また、できるだけカーボンに近づかないように搭載して下さい。
- ●機体のあらゆる方向から見て金属等の導電体で隠されていないアン テナがあることを確認して下さい。

### ■飛行前距離テスト

アンテナ(受信部分)

EA131

飛行前に必ず下記要領でテストを実行して下さい。本モジュール部には距離テストの為のシステムが組み込まれています。バインドボタンを押している状態では送信機出力を下げ、通達距離の試験をすることが出来ます。

曲げての使用

- 1. 送受信機共電源を入れ、動作することを確認します。
- 2. 機体から約 30m 離れ、モジュール部にあるバインドボタンを押します。このとき、送信機の出力は下がりテスト状態となります。
- 3. バインドボタンを押したまま機体の動作を確認します。
- 4. 機体の周りを移動し、どの方向からでも動作することを確認 します。



### NOTE:受信機アンテナの向き





操縦中、機体はあらゆる姿勢となりますが、より確実に安定した通信をするため受信機に取り付けられているエクストラアンテナ (EA131) の向きに注意して下さい。 また、各アンテナは効率的な受信のために最低 30mm 以上離して設置する事を推奨します。




NEM-C21A (2008年7月)

(本仕様及びマニュアルの内容について、予告なく変更修正する場合があります。)

# 送信機について

# (1) 各部の名称及び機能




### ■スティックヘッドの調整

スティックヘッド先端のホーロービスを回しロックをはずした後、スティック全体を回して適当な長さに調整します。最後に再びホーロービスでロックします。



# (2) 裏面各部の名称及び機能



### ■スティックスプリング調整

TXモジュール、電池及び上図矢印の6ヶ所の取付ビスを取り、裏ブタを外します。(前後の基板はリード線で接続されていますので、注意して下さい。 また、アンテナはバックケースに取付されています。) 各ビスの調整で、好みの強さが得られます。

調整後、裏ブタを閉じる時リード線が噛み込まないように注 意してください。

### / 注意

プリント基板には、絶対に手をふれないでください。 感電や、マイコンの暴走、モデルデータの破壊等 により正常な操縦ができなくなります。

